Procédure de connexion de la télécommande MCZ Maestro+



Pour connecter la télécommande, vous devez mettre votre appareil à jour.

Pour cela, il suffit de débrancher électriquement votre appareil.

Munissez-vous de la clé USB bleue située dans la boite de votre télécommande et branchez-la à l'arrière de votre poêle.

Rebranchez votre appareil.

Une série de bip va démarrer jusqu'à la fin de la mise à jour.

Débranchez votre appareil.

Retirez la clé USB et rebranchez votre appareil.

La mise à jour est effectuée.

La synchronisation de la télécommande est automatique, pour cela :

Insérez les piles (non fournies) dans votre télécommande.

Le logo Bluetooth va clignoter en blanc avec deux flèches en dessous, c'est la phase de synchronisation entre la télécommande et le poêle.

En quelques secondes, le logo va devenir bleu et les informations du poêle se retrouveront sur votre télécommande.

La synchronisation est terminée.