TELECOMANDO LIGHT IT

Questo documento sintetico contiene le avvertenze di sicurezza e non sostituisce il manuale completo del telecomando, che può essere facilmente scaricato in formato digitale inquadrando il QR Code qui sotto, che si trova stampigliato anche nell'imballo, oppure accedendo alla pagina internet www.mczgroup.com/support/mcz.
Questa è una scelta di sostenibilità ambientale che allo stesso tempo garantisce all'utente la disponibilità della versione più aggiornata. I manuali completi in formato digitale saranno disponibili per l'intero ciclo vita del prodotto.
Se necessario, al momento d'acquisto è possibile richiedere i manuali in formato cartaceo al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

8902405700-09-24

Il fabbricante MCZ GROUP dichiara che il tipo di apparecchiatura radio "Telecomando LIGHT" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mczgroup.com/support/mcz.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

GENERALI:

Abbiate cura del manuale e conservatelo in un luogo di facile e rapido accesso.
Nel caso in cui il manuale venisse smarrito o distrutto è possibile scaricarlo dal sito web aziendale con le modalità descritte sopra, oppure potete richiederne una copia al vostro rivenditore o direttamente al Servizio di assistenza tecnica autorizzato.
Prima di iniziare qualsiasi operazione, l'utente e chiunque si appresti ad operare sul prodotto dovrà aver letto e compreso le importanti avvertenze del presente documento e l'intero contenuto del manuale di istruzioni.
Questo garantirà un utilizzo in sicurezza del prodotto.

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte.

Per tutte le varie funzionalità citate sul manuale del telecomando fare riferimento alle spiegazioni riportate nel manuale di ogni prodotto con tecnologia MAESTRO.
Utilizzare il telecomando entro il raggio specificato (8 metri). Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato al di fuori dell'area di copertura oppure nel caso in cui siano presenti ostacoli all'interno dell'area stessa.
Si potrebbero riscontrare errori di comunicazione in presenza di dispositivi che funzionano nella stessa banda di frequenza (2,4 GHz) del telecomando.
Non appoggiare il telecomando sull'apparecchio in funzione, e in genere su tutte le superfici calde.
L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Gli imballaggi NON sono giocattoli, possono provocare rischi di asfissia o strangolamento e altri pericoli per la salute!

Le persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche o motorie, o con mancanza di esperienza e conoscenza devono essere tenute lontane dagli imballaggi.

INSERIMENTO BATTERIE:

Il telecomando viene fornito già completamente assemblato. É necessario alimentare il prodotto con 2 batterie AA/LR06 alcaline da 1,5V (batterie NON incluse).

Non utilizzare batterie ricaricabili in quanto il telecomando LIGHT potrebbe funzionare segnalando da subito pile scariche, questo per effetto della diversa tensione fornita dalle ricaricabili rispetto alle non ricaricabili (1,2V anziché 1,5V).

Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.

- Rimuovere il coperchio del vano batterie (parte inferiore del telecomando).
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+) e (-).
- Richiudere il coperchio del vano batterie.

In caso di batterie quasi esaurite può accadere che vi sia la mancata trasmissione/ricezione dei comandi, ciò non può essere considerato difetto; provvedere alla sostituzione delle batterie quanto prima.
La sostituzione della batteria con un tipo errato può rendere non sicuro il dispositivo.
Non inserire insieme batterie nuove e usate, o di tipi differenti.
Controllare sempre la polarità (+/-) delle batterie per inserirle correttamente nel telecomando. Un errore di polarità può causare esplosioni.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, rischio ingestione. In caso di ingestione contattare immediatamente un medico.

GESTIONE E SMALTIMENTO IN SICUREZZA DELLE BATTERIE:

Conservare il dispositivo e le batterie a temperature appropriate. Le batterie esposte in un ambiente con temperature estremamente elevate possono provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
Non immergere le batterie nell'acqua. Non farle cadere. Evitare che le batterie siano esposte a urti eccessivi.
Non esporre le batterie a una pressione dell'aria estremamente bassa, tale da portare a un'esplosione o alla perdita di liquidi o gas infiammabili.

Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie in modo appropriato secondo le norme vigenti.
Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in forno caldo, o suo schiacciamento meccanico o taglio può provocare esplosione.
Le pile usate contengono metalli nocivi per l'ambiente, quindi devono essere smaltite separatamente in appositi contenitori.

INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CONTENENTI PILE E ACCUMULATORI:

Questo simbolo, che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti domestici.
La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute.
Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

TÉLÉCOMMAND LIGHT FR

Ce document concis contient des avertissements de sécurité et ne remplace pas le manuel complet de la télécommande, qui peut être facilement téléchargé en format numérique en encadrant le code QR ci-dessous, qui est également imprimé sur l'emballage, ou en accédant à la page Internet www.mczgroup.com/support/mcz.
Il s'agit d'un choix de durabilité environnementale qui, en même temps, garantit à l'utilisateur la disponibilité de la version la plus récente. Les manuels complets en format numérique seront disponibles pendant tout le cycle de vie du produit.
Si nécessaire, lors de l'achat, il est possible de demander des manuels sur papier au détaillant auprès duquel le produit a été acheté.
Le fabricant MCZ GROUP déclare que l'équipement radio de type « Télécommande LIGHT » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.mczgroup.com/support/mcz.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS :

Prendre soin du manuel et le conserver dans un endroit facilement et rapidement accessible.
Si le manuel est perdu ou détruit, il est possible de le télécharger à partir du site web de l'entreprise comme décrit ci-dessus, ou en demander une copie au revendeur ou directement au service technique agréé.
Avant de commencer toute opération, l'utilisateur ou quiconque s'apprête à opérer sur le produit devra avoir lu et compris les avertissements importants figurant dans le présent document et l'ensemble du contenu de ce manuel d'instructions.
Cela permettra d'utiliser le produit en toute sécurité.

Le non-respect des consignes et des règles de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Pour toutes les différentes fonctions mentionnées dans le mode d'emploi de la télécommande, voir les explications du manuel de chaque produit ayant la technologie MAESTRO.
Utiliser la télécommande dans le rayon spécifié (8 mètres). Des erreurs de communication peuvent se produire si l'appareil est utilisé en dehors de la zone de couverture ou s'il y a des obstacles dans la zone de couverture.
Des erreurs de communication peuvent se produire en présence d'appareils fonctionnant dans la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande.
Ne pas placer la télécommande sur l'appareil en fonctionnement, et en général sur toutes les surfaces chaudes.
L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition d'être surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et à la compréhension des dangers qui lui sont inhérents.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les emballages NE sont PAS des jouets, ils peuvent provoquer des risques d'asphyxie ou d'étranglement et d'autres risques pour la santé!

Les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychiques ou motrices, ou manquant d'expérience et de connaissances doivent être tenues à l'écart des emballages.

INSERTION DES PILES:

La télécommande est fournie déjà entièrement assemblée. Il nécessaire d'alimenter le produit avec 2 piles alcalines AA/LR06 de 1,5 V (piles NON incluses).

Ne pas utiliser de piles rechargeables, car la télécommande LIGHT peut fonctionner en signalant immédiatement des piles faibles, en raison de la différence de tension fournie par les piles rechargeables par rapport aux piles non rechargeables (1,2V au lieu de 1,5V).

Insérer les piles en respectant la polarité correcte.

- Enlever le couvercle du compartiment des piles (dans la partie inférieure de la télécommande).
- Insérer les piles en respectant la polarité (+) et (-) correcte.
- Refermer le couvercle du compartiment des piles.

Si les piles sont presque épuisées, il peut arriver qu'il n'y ait pas de transmission/réception des commandes, cela ne peut pas être considéré comme un défaut; remplacer les piles dès que possible.
Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut compromettre la sécurité du dispositif.
Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, ou des piles de types différents.
Vérifier toujours la polarité (+/-) des piles afin de les insérer correctement dans la télécommande. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion.

Conserver les piles hors de portée des enfants, risque d'ingestion. En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin.

GESTION ET ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES BATTERIES :

Conserver le dispositif et les piles à des températures appropriées. Les piles exposées dans un environnement affichant des températures extrêmement élevées peuvent provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables. Ne pas immerger les piles dans l'eau. Ne pas les laisser tomber. Éviter d'exposer les piles à des chocs excessifs.
Ne pas exposer les piles à une pression de l'air extrêmement basse, ce qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant longtemps, retirer les piles.

Les piles doivent être mises au rebut conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination d'une pile dans un feu ou un four chaud, son écrasement mécanique ou sa découpe peuvent provoquer une explosion.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement; elles doivent donc être éliminées à part dans des conteneurs prévus à cet effet.

INFORMATIONS POUR LA GESTION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES CONTENANT DES PILES ET DES ACCUMULATEURS:

Ce symbole, qui apparaît sur le produit, les piles, les accumulateurs, leur emballage ou leur documentation, indique que le produit et les piles ou les accumulateurs inclus, à la fin de leur cycle de vie, ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets ménagers. Le ramassage, le tri sélectif et le traitement correct des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs favorisent la conservation des ressources naturelles, le respect de l'environnement et la protection de la santé. Pour de plus amples informations sur les centres de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, de piles et accumulateurs, il est nécessaire de contacter les Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

MCZ GROUP S.p.A. Via La Croce n°8 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY

FERNSTEUERUNG LIGHT DE

Dieses kurze Dokument enthält Sicherheitshinweise und ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung für die Fernbedienung, die Sie ganz einfach in digitaler Form herunterladen können, indem Sie den unten stehenden QR-Code einrahmen, der auch auf der Verpackung aufgedruckt ist, oder indem Sie die Internetseite www.mczgroup.com/support/mcz aufrufen.
Dies ist eine Entscheidung für ökologische Nachhaltigkeit, die dem Benutzer gleichzeitig die Verfügbarkeit der aktuellsten Version garantiert. Die vollständigen Handbücher in digitaler Form werden für den gesamten Produktlebenszyklus verfügbar sein.
Falls erforderlich, können Sie Handbücher in Papierform bei dem Händler anfordern, bei dem das Produkt erworben wurde.

8902405700-09-24

Der Hersteller MCZ GROUP erklärt, dass die Funkanlage des Typs „Fernbedienung LIGHT" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.mczgroup.com/support/mcz.

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINES:

Bewahren Sie das Handbuch an einem leicht und schnell zugänglichen Ort sorgfältig auf. Falls das Handbuch verloren geht oder zerstört wird, können Sie es wie oben beschrieben von der Website des Unternehmens herunterladen, oder Sie können eine Kopie bei Ihrem Händler oder direkt beim autorisierten technischen Kundendienst anfordern.
Bevor mit der Einstellung verfahren wird, muss der Benutzer - oder wer auch immer den Kaminofen zu bedienen beabsichtigt - zunächst die wichtigen Warnhinweise in diesem Dokument und den gesamten Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Dies gewährleistet eine sichere Verwendung des Geräts.

Die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Für all die verschiedenen Funktionen, die im Handbuch der Fernbedienung erwähnt werden, verweisen wir auf die Erläuterungen im Handbuch zu jedem Gerät mit MAESTRO-Technologie.
Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des angegebenen Radius (8 Meter). Bei Verwendung des Geräts außerhalb des Empfangsbereichs oder bei Hindernissen innerhalb des Empfangsbereichs können Kommunikationsfehler auftreten. Bei Vorhandensein von Geräten, die im gleichen Frequenzband (2,4 GHz) wie die Fernbedienung arbeiten, können Kommunikationsfehler auftreten.
Legen Sie die Fernbedienung nicht auf das in Betrieb befindliche Gerät und generell nicht auf alle heißen Oberflächen.
Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse nur unter Aufsicht verwendet werden, bzw. nachdem sie die erforderlichen Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung müssen vom Benutzer ausgeführt werden, im Falle von Kindern nur unter Aufsicht.

Die Verpackung ist KEIN Spielzeug, sie kann zu Erstickungs- oder Strangulationsrisiken und anderen Gesundheitsgefahren führen!

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten psychischen oder motorischen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen sind von Verpackungen fernzuhalten.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Die Fernbedienung wird vollständig zusammengebaut geliefert. Das Gerät muss mit 2 AA/LR06 1,5 V Alkalibatterien betrieben werden (Batterien NICHT mitgeliefert).

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, da die LIGHT-Fernbedienung aufgrund der unterschiedlichen Spannung von wiederaufladbaren Batterien im Vergleich zu nicht wiederaufladbaren Batterien (1,2 V anstelle von 1,5 V) möglicherweise sofort einen niedrigen Batteriestand anzeigt.

Setzen Sie die Batterien ein, indem Sie die richtige Polung beachten.
- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs (Unterseite der Fernbedienung).
- Setzen Sie die Batterien ein, indem Sie die richtige Polung (+ und -) beachten.
- Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

Bei unzureichend geladenen Batterien kann das Senden/Empfangen von Befehlen ausbleiben, was natürlich nicht als Defekt zu betrachten ist; tauschen Sie die Batterien so bald wie möglich aus.
Das Ersetzen der Batterie gegen einen falschen Typ kann die Sicherheit des Geräts gefährden.
Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
Überprüfen Sie immer die Polarität (+/-) der Batterien, um sie richtig in die Fernbedienung einzulegen. Ein Polaritätsfehler kann eine Explosion verursachen.

Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es besteht Verschluckungsgefahr. Bei Verschlucken suchen Sie sofort einen Arzt auf.

SICHERE HANDHABUNG UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN:

Bewahren Sie das Gerät und die Batterien bei geeigneten Temperaturen auf. Die Batterien können in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen. Tauchen Sie die Batterien nicht in Wasser. Lassen Sie sie nicht fallen.
Vermeiden Sie es, die Batterien übermäßigen Erschütterungen auszusetzen.
Setzen Sie die Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen könnte.

Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß nach den geltenden Vorschriften.
Wenn Sie eine Batterie in ein Feuer oder einen heißen Ofen werfen oder sie mechanisch zerkleinern oder zerschneiden, kann es zu einer Explosion kommen.
Die verbrauchten Batterien enthalten umweltschädliche Stoffe, daher müssen sie getrennt über spezielle Sammelbehälter entsorgt werden.

INFORMATIONEN ZUR HANDHABUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN, IN DENEN BATTERIEN UND AKKUS VORHANDEN SIND.

Dieses Symbol, das auf dem Gerät, an Batterien und Akkus oder auch auf der Verpackung oder in den betreffenden Unterlagen abgebildet ist, zeigt an, dass das Gerät und die dazu gehörenden Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Hausmüll gesammelt, recycelt oder entsorgt werden dürfen.
Die getrennte Müllsammlung und die korrekte Aufbereitung von Elektroschrott, Batterien und Akkus tragen dazu bei, dass die natürlichen Ressourcen und die Umwelt geschützt werden und gewährleisten den Schutz der Gesundheit.
Für weitere Informationen zu den Sammelstellen für Elektroschrott, Batterien und Akkus wenden Sie sich vorzugsweise an die für die Zulassungen zuständigen Behörden.

AFSTANDSBEDIENING LIGHT NL

Dit beknopte document bevat veiligheidswaarschuwingen en vervangt niet de volledige handleiding voor de afstandsbediening, die gemakkelijk in digitaal formaat kan worden gedownload door de QR-code hieronder te scannen, die ook op de verpakking staat, of door naar de internetpagina www.mczgroup.com/support/mcz te gaan.
Dit is een keuze voor ecologische duurzaamheid die de gebruiker tegelijkertijd de beschikbaarheid van de meest recente versie garandeert. De volledige handleidingen in digitaal formaat zullen beschikbaar zijn voor de gehele gebruiksduur van het product.
Indien nodig kunnen op het moment van aankoop handleidingen op papier worden aangevraagd bij de detailhandelaar bij wie het product werd gekocht.
De fabrikant MCZ GROUP verklaart dat het type radio-apparatuur "Afstandsbediening LIGHT" in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mczgroup.com/support/mcz.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

ALGEMEEN:

Draag zorg voor de handleiding en bewaar hem op een plaats die gemakkelijk en snel toegankelijk is.
Als de handleiding zoek is geraakt of vernietigd is, kunt u deze downloaden van de website van het bedrijf zoals hierboven beschreven, of u kunt een exemplaar aanvragen bij uw dealer of rechtstreeks bij de erkende technische dienst.
Voordat ongeacht welke handeling uitgevoerd wordt, moet de gebruiker of een ieder die met het product gaat werken de belangrijke waarschuwingen van dit document en de volledige inhoud van deze handleiding met instructies gelezen en begrepen hebben.
Dit zal de veiligheid garanderen tijdens het gebruik van het product.

De veronachtzaming van de veiligheidsbepalingen en -voorschriften kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.

Voor de verschillende functionaliteiten waarnaar in de handleiding van de afstandsbediening wordt verwezen, moet u de toelichting raadplegen in de handleiding van elk product met MAESTRO-technologie.
Gebruik de afstandsbediening binnen de opgegeven straal (8 meter). Er kunnen communicatiefouten optreden als het apparaat buiten het dekkingsgebied wordt gebruikt of als er zich obstakels binnen het dekkingsgebied bevinden.
Er kunnen communicatiefouten optreden in de aanwezigheid van apparaten die op dezelfde frequentieband (2,4 GHz) werken als de afstandsbediening.
Plaats de afstandsbediening niet op het apparaat dat in werking is en in het algemeen op alle hete oppervlakken.
Het toestel mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 8 jaar, door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of nadat ze aanwijzingen hebben gekregen in verband met het veilig gebruik van het toestel en de gevaren hebben begrepen die ermee zijn verbonden.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
De reiniging en het onderhoud, uit te voeren door de gebruiker, mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als deze niet onder toezicht staan.

De verpakkingen zijn GEEN speelgoed, ze kunnen het risico van verstikking of verwurging en andere gevaren voor de gezondheid veroorzaken!

Mensen (inclusief kinderen) met beperkte psychische of motorische capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, moeten ver van de verpakkingen gehouden worden.

BATTERIJEN PLAATSEN:

De afstandsbediening wordt reeds volledig gemonteerd geleverd. Het product moet worden gevoed met 2 alkalinebatterijen AAA/LR06 van 1,5 V (batterijen NIET inbegrepen).

Gebruik geen oplaadbare batterijen, omdat de LIGHT-afstandsbediening dan onmiddellijk aangeeft dat de batterijen bijna leeg zijn. Dit komt door het verschil in voltage tussen oplaadbare batterijen en niet-oplaadbare batterijen (1,2 V in plaats van 1,5 V).

Plaats de batterijen met inachtneming van de correcte polariteit.
- Verwijder de afdekplaat van het batterijvak (onderste deel van de afstandsbediening).
- Plaats de batterijen met inachtneming van de correcte polariteit (+) en (-).
- Sluit het deksel van het batterijvak opnieuw.

Als de batterijen bijna leeg zijn kan het gebeuren dat commando's niet worden verzonden/ontvangen, dit kan niet als een defect worden beschouwd;
vervang de batterijen zo snel mogelijk.
Het vervangen van de batterij door het verkeerde type kan het apparaat onveilig maken.
Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
Controleer altijd de polariteit (+/-) van de batterijen om ze correct in de afstandsbediening te plaatsen. Een polariteitsfout kan een explosie veroorzaken.

Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen, risico van inslikken. Bij inslikken onmiddellijk contact opnemen met een arts.

VEILIG BEHEER EN VERWIJDERING VAN BATTERIJEN:

Bewaar het apparaat en de batterijen bij geschikte temperaturen. Batterijen die worden blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen kunnen een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen veroorzaken.
Dompel batterijen niet onder in water. Laat ze niet vallen. Vermijd blootstelling van batterijen aan overmatige schokken.
Stel de batterijen niet bloot aan een extreem lage luchtdruk, dit kan leiden tot een explosie of verlies van brandbare vloeistoffen of gassen.

Als de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt gaat worden, verwijder dan de batterijen.

Gooi batterijen weg volgens de geldende voorschriften.
Het weggooien van een batterij in een vuur of hete oven, of het mechanisch pletten of snijden ervan, kan een explosie veroorzaken.
De batterijen bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, daarom moeten ze apart worden verwijderd in speciale containers.

INFORMATIE VOOR HET BEHEER VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR DIE BATTERIJEN EN ACCU'S BEVAT:

Dit symbool, dat aangebracht is op het product, de batterijen, de accu's, of op de verpakking of documentatie daarvan, geeft aan dat het product en de bijgesloten batterijen of accu's, aan het einde van hun nuttige levensduur niet verzameld, gerecycleerd of samen met huishoudelijk afval verwijderd mogen worden.
De gescheiden inzameling en de correcte verwerking van de elektrische en elektronische apparatuur, de batterijen en de accu's, bevorderen het behoud van de natuurlijke hulpbronnen, het respect voor het milieu en verzekeren de bescherming van de gezondheid.
Voor meer informatie over de inzamelcentra voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, dient u zich te wenden tot de openbare overheden die competent zijn voor de afgifte van de autorisaties.

MCZ GROUP S.p.A. Via La Croce n°8 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALY